

Guía rápida para la puerta de enlace Dongle



DG-H-NE

21/08/2023 Departamento de producto solar



Póliza de Garantía

- La política de garantía de este producto se especifica en el contrato; de lo contrario, la garantía estándar es de 2 años.
- Para conocer los términos de la garantía, consulte la política de garantía de accesorios de CPS vigente en el momento de la compra.



Precauciones de Seguridad



Antes de realizar operaciones, lea detenidamente este manual y siga todas las precauciones para evitar accidentes. Las precauciones de seguridad provistas en este documento no cubren todas las precauciones de seguridad. CPS no será responsable de ninguna consecuencia causada por la violación de las normas de operación segura y las normas de diseño, producción y uso.

Declaración

CPS no será responsable de ninguna consecuencia causada por cualquiera de los siguientes eventos.

- Transporte
- Las condiciones de almacenamiento no cumplen con los requisitos especificados en este documento.
- Violación de las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad de este documento para la instalación, la conexión de cables y el mantenimiento.
- Operación en ambientes extremos que no están cubiertos en este documento. Modificaciones no autorizadas al código del producto o del software.
- Instalación o uso en entornos que no están especificados en las normas internacionales relacionadas.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Requisitos Personales

- Solo los técnicos eléctricos calificados pueden instalar y operar la puerta de enlace dongle.
- El personal de operación debe recibir capacitación profesional.
- El personal de operación debe leer este documento y seguir todas las precauciones.
- El personal de operación debe estar familiarizado con las especificaciones de seguridad del sistema eléctrico.
- El personal de operación debe comprender la composición y los principios de funcionamiento del sistema de energía fotovoltaica conectado a la red y las regulaciones locales.



1. Diseño Típico del Sistema

Uno a uno



Modelo: DG-H-NE / DG-WF-NE

El DG-H-NE / DG-WF-NE Conexión uno a uno a un solo inversor/ESS, conectado a la plataforma en la nube a través de WiFi o 4G.

El DG-H-NE es capaz de almacenar 30 días de datos fuera de línea si Internet está desconectado, y el DG-WF-NE es capaz de almacenar 5 días.





2. Jerarquía de control de planta

CLIENTE/USUARIO FINAL

Propietario de las plantas.

Podrán elegir a que instalador asociarse.

CHINT ELECTRICS

Proveedor con un control sobre instaladores, distribuidores y clientes finales.

INSTALADOR/SOCIO O&M

Control sobre clientes /usuarios finales que tengan asociado su código de servicio.



1) Crear cuenta de Instalador.

a) Escaneo de QR y descarga de la aplicación para Android o iOS.

Escanee el código QR para completar la descarga e instalación de la aplicación utilizando los teléfonos móviles que pueden acceder a Internet. O busque "Chint Connect" en Apple Store y Google Play.

La interfaz de usuario de Android/iPhone puede variar ligeramente, pero el procedimiento de configuración será el mismo que el que se muestra a continuación.



b) Permitir Bluetooth y red wifi 2,4GHz.







El SN de la puerta de enlace se incluye en el nombre de la señal BLE y la aplicación enumerará las señales escaneadas. Seleccione el SN consistente con la etiqueta de la puerta de enlace de destino y haga clic para ingresar.

Durante el proceso de conexión e ingreso a la interfaz de configuración de la puerta de enlace, la aplicación solicitará información detallada en caso de cualquier anomalía. Fácil de diagnosticar problemas para los usuarios.





Asegúrese de que la puerta de enlace pueda conectarse a Internet es el paso más importante.

Diferentes modelos de puerta de enlace tienen diferentes canales de red opcionales si el "Estado" es "En línea", la puerta de enlace está conectada al servidor de destino.

c) Registro.



El correo electrónico real, no duplicado, o el número de teléfono utilizado para el registro, recibirá un código de verificación de la plataforma. Introducir el código de verificación y crear una contraseña propia.

Una vez introducido el código correctamente, la cuenta se registrará con éxito.



d) Vincular planta de usuario final, a cuenta de instalador con código de Servicio.

Una vez creada la cuenta de instalador, el sistema generará un código de 4 dígitos, este código será el que necesitaremos para asociar esta cuenta a la cuenta de instalador que se desee, o que Chint como proveedor, pueda asociar a cualquier cuenta de instalador.

10:36 🕇		📶 Movistar 🗢	10:40	1 27 % 💽 ·			
	Servicio O&M		5062217001468		<		A
\checkmark	Cerrar sesión	Instalador/Ir	ntegrador	>	Instalador/ Integrador		>
-		Desvincular	la central	>	Desvincula central	ar la	>
Ë	1297						
Caja de herramientas	Código de servicio				In: Ingrese vincul 1205	stalador/Integrad el código de servi ar esta central eléct instalador	dor cio para trica al
Socio de O&A de sist Los usuarios regi mantienen act rem	M/Integrador temas strados operan y livos de forma ota				Can	celar Conf	firmar
Configuraciones de l Conne	s aplicación @ Chint et CN	onfiguración de	e perfil Datos	Más	Configuració de perfil		Más
El instalador e tendrá creada instalador, per usuario final n cree una plant disponer de un a controlar.	n este momer su cuenta cor ro hasta que e no se registre y ta, no podrá na planta proj	nto mo el y pia					

Para que, en esta cuenta de instalador, aparezcan todas las plantas de clientes finales, se deberá asociar con este código de instalador todas las plantas a través del integrador del proveedor Chint, o por parte del usuario final, igualmente a través del integrador.

Para acceder a este integrador, desde la cuenta de Chint por ejemplo, iremos a "Portfolio", después "Administrar sitios", buscamos el usuario final (la instalación que ya tiene asociado un dongle) en la lista de usuarios, y vamos a "Más", aquí en este punto aparecerá "Instalador/integrador". Una vez en este punto, nos solicita el código del instalador al que queremos asociar esta planta del usuario final. Al asociarlo, esa planta aparecerá en la cuenta del instalador.



e) Desvincular planta de una cuenta de instalador.

Si el instalador necesita eliminar una planta de su lista deberá desvincularla. Al igual que en el punto anterior, nos vamos a la planta del usuario final que queremos desvincular. Accediendo al código del dongle, entramos a "Configuración de perfil" y después le damos a la pestaña "Más", accediendo de este modo al integrador. Le damos a "Remove" y listo. Esa planta ya no aparecerá en la lista de plantas asociadas a ese instalador.

< 5092113000412 A	6 5002112000412	17:20	⊕ 1,4 B ♥ 68% ■)		
E-Hoy kWh 👩 E-Día de Medidor	x 5072115000412	<	5032113000160		
102.5 V kWh 0.0		installer."nt	tegrator 156979570@qq >		
@ 27.7 kW 0 kW (7)	Haga clic-para cambiar la toto	Untie site	>		
	Nombre de Central 509211300 > 0412 >				
	(UTC + 08: 00) Beijing, Zona horaria Chongqing, Hong Kong Special Administrative Perion J Irumari	_			
Última actualización 2023-07-07	Tipo de central PV Techo >				
E-Hoy:102.5 kWh Ingreso:0.0 CNY			Remove?		
07-05 07-06 07-07	Unidad monetaria CNY >		K Cancei		
Inversor Medidor eléctrico	Tarifa de referencia 0.0 >				
	Capacidad instalada 0.0 kWp >				
	Ahorro de carbón 0.4 ko////h				
Configuración Datos Más	Configuración de perfit	Profile settings	Data Nore		

Igual que anteriormente, se puede desvincular ese cliente final de una cuenta de instalador, según se muestra más arriba.



2) Cliente/Usuario final

a) Escaneo de QR y descarga de la aplicación para Android o iOS.

Escanee el código QR para completar la descarga e instalación de la aplicación utilizando los teléfonos móviles que pueden acceder a Internet. O busque "Chint Connect" en Apple Store y Google Play.

La interfaz de usuario de Android/iPhone puede variar ligeramente, pero el procedimiento de configuración será el mismo que el que se muestra a continuación.



b) Permitir Bluetooth y red wifi 2,4GHz.





	Conectar al adaptador	8
cua	GW-5542310000013	>
CPL	K-3FFFFFF4	>
CUC	GW-5242250000001	>
CUC	GW-5092113000412	>
CUC	GW-5222248000021	>
CUC	CUGW-5062113000279	
CPL	K-3FFFFF9	>
CUC	GW-5562315000011	>
	Actualizar la lista	
Ater ¡El I se j al e	nción: BLE con el nombre cambiado puede reconocer automáticam scanear!	no nente

El SN de la puerta de enlace se incluye en el nombre de la señal BLE y la aplicación enumerará las señales escaneadas. Seleccione el SN consistente con la etiqueta de la puerta de enlace de destino y haga clic para ingresar.

Durante el proceso de conexión e ingreso a la interfaz de configuración de la puerta de enlace, la aplicación solicitará información detallada en caso de cualquier anomalía. Fácil de diagnosticar problemas para los usuarios.







Asegúrese de que la puerta de enlace pueda conectarse a Internet. Éste es el paso más importante.

Diferentes modelos de puerta de enlace tienen diferentes canales de red opcionales si el "Estado" es "En línea", la puerta de enlace está conectada al servidor de destino.



c) Registro.

El correo electrónico real, no duplicado, o el número de teléfono utilizado para el registro, recibirá un código de verificación de la plataforma. Introducir el código de verificación y crear una contraseña propia.

Una vez ingresado correctamente, la cuenta se registrará con éxito.



d) Crear una planta.

En este punto, el usuario final tendrá ya una cuenta de cliente final, pero aún no dispone de una planta a controlar. Para ello deberá escanear, según se ve en las fotos siguientes, el QR del dongle, o meter el número de serie de éste a mano, para que se pueda enlazar esa instalación a su cuenta.

Una vez detectado el dongle, se agregará la central y, por consiguiente, deberá aparecer en nuestro perfil.

🖗 Instalación	Servicio O&M	< Agregar nuevo sitio	16:30 💿 🔽 🔶 🙇	● ^{#*® ##®} 중 전) +
	Cerrar sesión	^រ ម្លាំ Escanear	Filtrar y orden -	Opciones
ĉ	₽	Ingrese el SN de la puerta + enlace	5092113000412 kWh-E-H Potencia oy en	Capacida d instala
Caja de herramientas	SN por lotes	Fallar (0)	tiempo real(kW) 102.5 27.7	dakWp 0.0
		Éxito (1)	DG-H-CEB :	2023-07-07 16:30:23 +0800
Firmware		1 5062113000262	Sin más	a datos
Distribuid	lor/Cliente			
Los usuarios operan y mar de form	s registrados ntienen activos a remota	Agregar central		ĩ
Configuraciones of Chint Co	de la aplicación @		∶ar el sitio 🔻 Busca	r el nombre del siti

Después de iniciar sesión en su cuenta de "Usuario Final", haga clic en el botón "Agregar Central" en la pantalla de la App. Los usuarios pueden escanear el código de barras SN en la puerta de enlace o ingresar manualmente el número SN relevante.

Si el SN es correcto, el "Proyecto/Central" asociado con el SN de la puerta de enlace se asocia con la cuenta del "Propietario de Portafolio" de destino.

Los usuarios pueden ingresar el nombre/SN de central o dispositivo en la lista de centrales para encontrar rápidamente el objetivo.



e) Vincular planta de usuario final, a cuenta de instalador con código de Servicio.

En este punto, el cliente final dispone de una cuenta propia y de una planta ya creada. Ahora para que esta planta pueda verla o controlarla un instalador, por ejemplo, habrá que asociarla a su cuenta a través del código de servicio del instalador. Para ello, realizaremos los siguientes pasos desde nuestra cuenta de usuario final:





f) Desvincular planta de una cuenta de instalador.

Para que, por ejemplo, el instalador pueda eliminar una planta de su lista, deberá desvincularla. Al igual que en el punto anterior, nos vamos a la planta del usuario final que queremos desvincular. Accediendo al código del dongle, entramos a "Configuración de perfil" y después le damos a la pestaña "Más", accediendo de este modo al integrador. Le damos a "Remove" y listo. Esa planta ya no aparecerá en la lista de plantas asociadas a ese instalador.

< 5092113000412 🔺	6002112000412			⊕ 121 0 ♥ 68% ■)	
E-Hov kWh 🔗 E-Día de Medidor	\$ 5092115000412			13000160 🔺	
102.5 KWh 0.0			Installer integrater	156979570@qq > .com	
27.7 kW 0 kW	Haga clic-para cambiar la foto		Ur tie site	>	
	Nombre de Central 509211300 0412	>			
	(UTC + 08: 00) Beijing, Zona horaria Zona horaria Administrative Region, Urumqi	>			
Última actualización 2023-07-07	Tipo de central PV Techo residencial	>	Rei	nove?	
E-Hoy:102.5 kWh Ingreso:0.0 CNY			ОК	Cancel	
07-05 07-06 07-07	Chidad monetaria Chif	-		ounce.	
Inversor Medidor eléctrico	Tarifa de referencia 0.0	>			
	Capacidad instalada 0.0 kWp	• •			
	Ahorro de carbón 0.4 kg	/kWh		_	
Configuración Datos Más	Gonfiguración Datos M	lás			





www.chintpower.com

+86 21 37791222 -866300 service.cps@chint.com